

DE - Einbauanleitung – Windschott Mercedes CLE (A236)

Baujahr: ab 2024

Artikel-Nr.: WSP121

EAN: 4251244721183

Benötigtes Werkzeug

- Kein Werkzeug erforderlich

Lieferumfang

- 1 × Windschott **WSP121**
- 1 × Montageanleitung



Montageanleitung

1. Verdeck öffnen

Öffnen Sie das Verdeck vollständig, um einen freien und sicheren Zugang zur Montagefläche zu erhalten.

2. Sitze nach vorne klappen

Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne, um ausreichend Platz für die Montage des Windschotts zu schaffen.

3. Fenster öffnen

Öffnen Sie die Fenster vorne und hinten vollständig.

4. Windschott einsetzen

Setzen Sie das Windschott in die hinteren Aussparungen an der Seitenverkleidung unterhalb des Sicherheitsgurtausgangs ein.

5. Schnellverschluss lösen und fixieren

Lösen Sie den vorderen Schnellverschluss und fixieren Sie das Windschott sicher in den vorgesehenen Aufnahmen.

Überprüfung

6. Position und Sitz prüfen

Kontrollieren Sie abschließend die Position des Windschotts und stellen Sie sicher, dass es korrekt und stabil sitzt.

7. Befestigungen kontrollieren

Vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungen fest eingerastet und sicher fixiert sind.



EN - Installation Instructions – Wind Deflector Mercedes CLE (A236)

Model year: from 2024

Part No.: WSP121

EAN: 4251244721183

Required Tools

- No tools required

Scope of Delivery

- 1 × Wind deflector **WSP121**
- 1 × Installation instructions



Installation

1. Open the soft top

Open the soft top completely to gain clear and safe access to the installation area.

2. Fold seats forward

Fold both front seats forward to create sufficient space for installing the wind deflector.

3. Open windows

Fully open the front and rear windows.

4. Insert the wind deflector

Insert the wind deflector into the rear recesses on the side trim below the seat belt outlet.

5. Release and secure the quick-release fastener

Release the front quick-release fastener and secure the wind deflector firmly into the designated mounts.

Final Check

6. Check position and fit

Check the position and fit of the wind deflector to ensure it is correctly and securely installed.

7. Check all fixings

Make sure all fixings are firmly engaged and secure.



FR - Notice de montage – Déflecteur de vent Mercedes CLE (A236)

Année-modèle : à partir de 2024

Réf. article : WSP121

EAN : 4251244721183

Outils nécessaires

- Aucun outil requis

Contenu de la livraison

- 1 × Déflecteur de vent **WSP121**
- 1 × Notice de montage



Montage

1. Ouvrir la capote

Ouvrez complètement la capote afin d'avoir un accès libre et sécurisé à la zone de montage.

2. Basculer les sièges vers l'avant

Rabattez les deux sièges avant pour disposer de suffisamment d'espace pour l'installation du déflecteur de vent.

3. Ouvrir les vitres

Ouvrez entièrement les vitres avant et arrière.

4. Mettre en place le déflecteur de vent

Insérez le déflecteur de vent dans les logements arrière situés sur les garnitures latérales, sous la sortie de la ceinture de sécurité.

5. Déverrouiller et fixer le système de fixation rapide

Déverrouillez le système de fixation rapide à l'avant et fixez solidement le déflecteur de vent dans les supports prévus à cet effet.

Contrôle final

6. Vérifier la position et l'ajustement

Contrôlez la position et l'ajustement du déflecteur de vent afin de vous assurer qu'il est correctement et solidement installé.

7. Contrôler les fixations

Assurez-vous que toutes les fixations sont correctement enclenchées et bien sécurisées.



ES - Instrucciones de instalación – Deflector de viento Mercedes CLE (A236)

Año de modelo: desde 2024

N.º de artículo: WSP121

EAN: 4251244721183

Herramientas necesarias

- No se requieren herramientas

Contenido del envío

- 1 × Deflector de viento **WSP121**
- 1 × Manual de instalación



Instalación

1. Abrir la capota

Abra completamente la capota para disponer de un acceso libre y seguro a la zona de montaje.

2. Abatir los asientos hacia delante

Abata ambos asientos delanteros hacia delante para crear suficiente espacio para la instalación del deflector de viento.

3. Abrir las ventanillas

Abra completamente las ventanillas delanteras y traseras.

4. Colocar el deflector de viento

Introduzca el deflector de viento en las cavidades traseras de los paneles laterales, debajo de la salida del cinturón de seguridad.

5. Soltar y fijar el cierre rápido

Suelte el cierre rápido delantero y fije el deflector de viento de forma segura en los soportes previstos.

Comprobación final

6. Comprobar posición y ajuste

Compruebe la posición y el ajuste del deflector de viento para asegurarse de que está correctamente y firmemente instalado.

7. Comprobar las fijaciones

Asegúrese de que todas las fijaciones estén correctamente encajadas y bien aseguradas.



IT - Istruzioni di montaggio – Frangivento Mercedes CLE (A236)

Anno modello: dal 2024

Art. n.: WSP121

EAN: 4251244721183

Attrezzi necessari

- Nessun attrezzo necessario

Contenuto della confezione

- 1 × Frangivento **WSP121**
- 1 × Istruzioni di montaggio



Montaggio

1. Aprire la capote

Aprire completamente la capote per avere un accesso libero e sicuro all'area di montaggio.

2. Ribaltare i sedili in avanti

Ribaltare entrambi i sedili anteriori in avanti per creare spazio sufficiente al montaggio del frangivento.

3. Aprire i finestrini

Aprire completamente i finestrini anteriori e posteriori.

4. Inserire il frangivento

Inserire il frangivento nelle apposite sedi posteriori dei rivestimenti laterali, sotto l'uscita della cintura di sicurezza.

5. Sbloccare e fissare il sistema a sgancio rapido

Sbloccare il sistema di sgancio rapido anteriore e fissare saldamente il frangivento negli alloggiamenti previsti.

Controllo finale

6. Verificare posizione e stabilità

Controllare la posizione e la stabilità del frangivento per assicurarsi che sia installato correttamente e in modo sicuro.

7. Controllare i fissaggi

Assicurarsi che tutti i fissaggi siano correttamente inseriti e ben saldi.



DK - Monteringsvejledning – Vindskærm Mercedes CLE (A236)

Modelår: fra 2024

Varenr.: WSP121

EAN: 4251244721183

Nødvendigt værktøj

- Intet værktøj påkrævet

Leveringsomfang

- 1 × Vindskærm **WSP121**
- 1 × Monteringsvejledning



Montering

1. Åbn kalechen

Åbn kalechen helt for at få fri og sikker adgang til monteringsområdet.

2. Vip forsæderne frem

Vip begge forsæder frem for at skabe tilstrækkelig plads til montering af vindskærmen.

3. Åbn ruderne

Åbn både forreste og bageste ruder helt.

4. Isæt vindskærmen

Isæt vindskærmen i de bageste udsparringer i sidebeklædningen under sikkerhedsseleudgangen.

5. Løsn og fastgør hurtiglåsen

Løsn den forreste hurtiglås, og fastgør vindskærmen sikkert i de dertil beregnede beslag.

Afsluttende kontrol

6. Kontroller position og pasform

Kontroller vindskærmens position og pasform for at sikre, at den er korrekt og stabilt monteret.

7. Kontroller alle fastgørelser

Sørg for, at alle fastgørelser er korrekt låst og sikre.



SE - Monteringsanvisning – Vindskydd Mercedes CLE (A236)

Modellår: från 2024

Artikelnummer: WSP121

EAN: 4251244721183

Verktyg som behövs

- Inga verktyg krävs

Leveransomfattning

- 1 × Vindskydd **WSP121**
- 1 × Monteringsanvisning



Montering

1. Öppna suffletten

Öppna suffletten helt för att få fri och säker åtkomst till monteringsområdet.

2. Fäll fram framsätena

Fäll fram båda framsätena för att skapa tillräckligt med utrymme för montering av vindskyddet.

3. Öppna rutorna

Öppna både fram- och bakrutorna helt.

4. Sätt i vindskyddet

Sätt i vindskyddet i de bakre urtagen i sidobeklädnaden, under säkerhetsbältets utgång.

5. Lossa och fäst snabbfästet

Lossa det främre snabbfästet och fäst vindskyddet ordentligt i de avsedda fästena.

Slutkontroll

6. Kontrollera position och passform

Kontrollera vindskyddets position och passform för att säkerställa att det är korrekt och stabilt monterat.

7. Kontrollera alla fästen

Se till att alla fästen är ordentligt låsta och säkra.



NL - Montagehandleiding – Windscherm Mercedes CLE (A236)

Modeljaar: vanaf 2024

Artikelnummer: WSP121

EAN: 4251244721183

Benodigd gereedschap

- Geen gereedschap nodig

Inhoud van de levering

- 1 × Windscherm **WSP121**
- 1 × Montagehandleiding



Montage

1. Open de kap

Open de cabriokap volledig om vrije en veilige toegang tot het montagegebied te krijgen.

2. Klap de voorstoelen naar voren

Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor de montage van het windscherm.

3. Open de ramen

Open zowel de voorste als de achterste ramen volledig.

4. Plaats het windscherm

Plaats het windscherm in de achterste uitsparingen van de zijbekleding, onder de gordeluitgang.

5. Ontgrendel en bevestig de snelsluiting

Ontgrendel de voorste snelsluiting en bevestig het windscherm stevig in de daarvoor bestemde bevestigingen.

Eindcontrole

6. Controleer positie en pasvorm

Controleer de positie en pasvorm van het windscherm om te verzekeren dat het correct en stabiel gemonteerd is.

7. Controleer alle bevestigingen

Zorg ervoor dat alle bevestigingen goed vastzitten en veilig zijn vergrendeld.



NO - Monteringsanvisning – Vindskjerm Mercedes CLE (A236)

Modellår: fra 2024
Art.nr.: WSP121
EAN: 4251244721183

Nødvendig verktøy

- Ingen verktøy nødvendig
-

Leveringsinnhold

- 1 × Vindskjerm WSP121
- 1 × Monteringsanvisning



Montering

1. Åpne kalesjen

Åpne kalesjen helt for å få fri og sikker tilgang til monteringsområdet.

2. Legg forsetene frem

Legg begge forsetene frem for å skape tilstrekkelig plass til montering av vindskjermen.

3. Åpne vinduene

Åpne både front- og bakvinduene helt.

4. Sett inn vindskjermen

Sett vindskjermen inn i de bakre utsparingene i sidekledningen, under sikkerhetsbelteutgangen.

5. Løsne og fest hurtiglåsen

Løsne den fremre hurtiglåsen og fest vindskjermen sikkert i de tiltenkte festene.

Sluttkontroll

6. Kontroller posisjon og passform

Kontroller vindskjermens posisjon og passform for å sikre at den er korrekt og stabilt montert.

7. Kontroller alle fester

Sørg for at alle fester er korrekt låst og sikre

