



**Deckel entfernen und Loch so groß fräsen oder feilen bis Halter passt.**

**Seitlich ein Loch in der Größe 15 – 20 mm bohren.**

**Nun können Sie den Halter so tief wie möglich einführen und anschließen verschrauben.**

**Danach Windschott verschrauben und mit Tenoxknöpfen befestigen.**

**Viel Spaß und allzeit gute Fahrt.**

