Abb.1 Abb.3







Windschott Ford Mercury Capri Bj.1990 – 1994 Art.-Nr. EP30074W

Abb.2





Abb.4




Abb.5



Lösen sie zuerst die Kreuzschraube Abb.1 von der Plastikabdeckung und danach die Torx Schraube vom Sicherheitsgurt jetzt können sie unseren Halter anbringen. Von oben nach unten würde die Befestigung wie folgt aussehen.

- 1.Torx-Schraube,
- 2. Unterlegscheibe,
- 3. Halter mit Sicherheitsgurt,
- 4. Unterlegscheibe,
- 5. Windschotthalterung

Abb.3 zeigt die Befestigung des Druckknopfes.



Errors excepted technical changes reserved Check that all parts fit firmly (tighten screws where necessary).