

Schrauben lösen und Halter unter Schraube und Plastikklammer schieben



AIRAX

WINDschott.de

Schrauben wieder festziehen.
Die mitgelieferten Sterngriffschraube verwenden um
den Windschott an die Metallhalterung zu schrauben.

Windschott
Chrysler Crossfire Roadster
Bj.2004 - 2007
Art.-Nr. WSP020



Technische Änderungen vorbehalten
Schrauben in reaelmäßiaen Abständen bitte nachziehen

Errors excepted technical changes reserved
Check that all parts fit firmly (tighten screws where necessary).